



WAKU GMBH | Hallstattstraße 6 | 72766 Reutlingen

Vorsicht bei Edding, Klebeband & Co.

Verwenden Sie niemals folgende Hilfsmittel auf Teilen welche Sie pulverbeschichten möchten:

- Version 1: Fast unsichtbares Klebeband
- Version 2: Edding-Beschriftung auf sichtbaren Flächen
- Version 3: Silikonrückstände durch verschmutzte Montagefahrzeuge, im Vorfeld unsichtbar



...denn das sind die Folgen nach der Beschichtung:

- Version 1: die Beschichtung löst sich dort, wo das Klebeband angebracht war
- Version 2: die Edding-Beschriftung ist auch nach der Beschichtung noch zu sehen
- Version 3: Oberflächenstörungen nach der Pulverbeschichtung



So machen Sie es richtig:

- Version 1: Kleberückstände restlos entfernen und/oder bevor Material mit Klebeband verpackt wird, mit Karton oder Folie umwickeln
- Version 2: Beschriftungen entfernen oder auf Kreppband/Verpackung beschriften.
Am besten verwenden Sie unseren Auftragsschein zur genauen Kennzeichnung der Ware. Diesen finden Sie auf unserer Website www.wakugmbh.de unter DOWNLOADS / FAQ
- Version 3: Verwenden Sie nur Produkte die kein Silikon enthalten.